

Importante: La unidad de limpieza se debe apagar completamente únicamente en días feriados o para mantenimiento y reparación.
¡Libere todos los cojinetes de enganche de los rodillos si la unidad se apaga durante más de un día!

| ▼ OPERACIÓN | SECCIÓN ► | Lavado/ Engomado | Secador | Bomba/Filtro | Tiempo de limpieza (un paso de trabajo) |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 1. Revisar el contenido del recipiente de goma | | <i>Diariamente</i> | | | ~ 1 min. |
| 2. Mantenimiento menor (después del lavado/engomado de 300 m² o 4 semanas de planchas exento de química): | | | | | |
| - Activar la función de enjuague | | X ¹⁾ | | | ~ 10 min. |
| - Limpiar el rodillo escurridor superior para eliminar los residuos | | X ²⁾ | | | ~ 5 min. |
| - Limpiar el rodillo secador superior de salida para eliminar los residuos | | | X ²⁾ | | ~ 5 min. |
| - Drenar el filtro y limpiar el filtro y el chupón del filtro con un cepillo suave y agua para eliminar los residuos | | | | X | ~ 5 min. |
| 3. Mantenimiento principal (después del lavado/engomado de 900 m² o 12 semanas de planchas exento de química): | | | | | |
| - Activar la función de enjuague | | X ¹⁾ | | | ~ 10 min. |
| - Eliminar todos los rodillos de transporte y limpiarlos para eliminar los residuos | | X ²⁾ | X ²⁾ | | ~ 30 min. |
| - Retirar las barras de pulverización, limpiarlas y verificar si hay orificios tapados en las mismas | | X ³⁾ | | | ~ 10 min. |
| - Limpiar la sección del tanque de lavado/engomado, las guías de las placas, la cubierta interior y los engranajes para eliminar los residuos | | X | | | ~ 15 min. |
| - Drenar el filtro y limpiar el chupón del filtro con un cepillo suave para eliminar los residuos | | | | X | ~ 5 min. |
| 4. Instalar el juego menor de mantenimiento preventivo (cojinetes - O-ring - sellos) ⁴⁾ | | <i>Cada año o cada 250 horas</i> | | | ~ 30 min. |
| 5. Instalar el juego medio de mantenimiento preventivo (engranajes - cojinetes - sello en V - O-ring) ⁵⁾ | | <i>Cada 2 años o cada 500 horas</i> | | | ~ 2 horas |
| 6. Instalar el juego mayor de mantenimiento preventivo (engranajes - cojinetes - sello en V) ⁶⁾ | | <i>Cada 4 años o cada 1.000 horas</i> | | | ~ 3 horas |
| ¹⁾ Reemplazar la botella de goma con una botella media llena de agua. El desecho de la goma usada y del agua de enjuague debe manipularse de acuerdo con las leyes y normativas locales. ²⁾ Use una esponja o un paño suave sin pelusa y agua. No use ningún material abrasivo ni detergentes. ³⁾ Use un cepillo para botellas de mango largo para limpiar el interior de la barra de pulverización. Utilice un cepillo de dientes para limpiar los orificios tapados de la barra de pulverización. ⁴⁾ Consulte las instrucciones del juego menor de mantenimiento preventivo. ⁵⁾ Consulte las instrucciones del juego medio de mantenimiento preventivo. ⁶⁾ Consulte las instrucciones del juego mayor de mantenimiento preventivo. | | | | | |