# Entwicklungsautomat 125 — Wartungstabelle

| ▼ BETRIEB / ABSCHNITT ➤ | Entwickler | Wässerung | Gummierung | Trockner | Transport | Reinigungsdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inhalt der Regenerierungsbehälter prüfen. | *Täglich* | | *Täglich* | | | *~ 2 min.* |
| 2. Inhalt des Abfallbehälters prüfen. | *Täglich* | | | | | *~ 2 min.* |
| 3. Sicherheit der mechanischen Komponenten prüfen. | *Täglich* | *Täglich* | *Täglich* | *Täglich* | | *~ 5 min.* |
| 4. Rückstände von Transportrollen entfernen. | *Täglich* | *Täglich* | *Täglich* | *Täglich* | | *~ 5 min.* |
| 5. Inhalt des Entwicklers niveau prüfen. | *Täglich* | | | | | *~ 5 min.* |
| 6. Wasser wechseln und Abschnitt reinigen. | | *Täglich* [2] | | | | *~ 10 min.* |
| 7. Chemikalien/Filter wechseln. | [1] | | | | | *~ 30 min.* |
| 8. Hauptreinigung: Entw.[3]<br>a. Alle Walzen und Lager reinigen.<br>b. Tanks mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen.<br>c. Sprührohre mit einer Bürste reinigen.<br>d. Rohre reinigen und in Gegenrichtung spülen. | *Bei Chemiewechsel* | | | | | *~ 1 Std.* |
| 9. Hauptreinigung: Wässerung [3]<br>a. Bürstenwalze reinigen.<br>b. Tank mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen.<br>c. Rohre reinigen und in Gegenrichtung spülen. | | *Bei Chemiewechsel* | | | | *~ 1 Std.* |
| 10. Hauptreinigung: Gummierung [4]<br>a. Gummierungspumpen und Magnetventil spülen. [4]<br>b. Rollen reinigen.<br>c. Tank mit "PROCESSOR CLEANER" reinigen. [4] | | | *Bei Chemiewechsel* | | | *~ 1 Std.* |
| 11. Die Umlaufpumpen reinigen. [5] | *Alle 3 Monate* | *Alle 3 Monate* | | | | *~ 5 min.* |
| 12. Die Regenerierungspumpen reinigen. [5] | *Alle 3 Monate* | | *Alle 3 Monate* | | | *~ 15 min.* |
| 13. Spannung der Kette prüfen. | | | | | [5] | *~ 10 min.* |
| 14. Satz zur vorbeugenden Wartung (klein) installieren (Lager - O-Ringe). [6] | *Einmal pro Jahr oder alle 1.250 Betriebsstunden* | | | | | *~ 30 min.* |
| 15. Satz zur vorbeugenden Wartung (mittel) installieren (Tellerventile - Pumpenkopf). [7] | *Alle 2 Jahre oder 2.500 Betriebsstunden* | | | | | *~ 1.5 Std.* |
| 16. Satz zur vorbeugenden Wartung (groß) installieren (Transportteile - O-Ringe - Lager - V-Dichtungen - Ersatzmotorsatz).[8] | *Alle 4 Jahre oder 5.000 Betriebsstunden* | | | | | *~ 3.5 Std.* |

[1] *Wechsel von Chemikalien/Filter hängt vom Chemikalientyp ab.*
[2] *Automat mit eingebautem Wasserumlaufsystem.*
[3] *Siehe Reinigungsanleitungen im Benutzerhandbuch.*
[4] *Lauwarmes Wasser verwenden.*
[5] *Siehe Anleitungen im Entwicklungsautomat-Wartungshandbuch.*
[6] *Siehe Anleitungen im Teilesatz für die vorbeugende Wartung - klein.*
[7] *Siehe Anleitungen im Teilesatz für die vorbeugende Wartung - mittel.*
[8] *Siehe Anleitungen im Teilesatz für die vorbeugende Wartung - groß.*

_____
_____ $m^2$
_____ $m^2$