CONCEPT 205 C Cuadro de

TAREA	CUÁNDO	SEGUIMIENTO (FECHA/NOMBRE)					
Mantenimiento realizado por el usuario							
Elimine el solvente de la plancha adhesiva utilizando un escurridor de caucho y	***Después de cada***						
Verifique el nivel en la unidad de enfriamiento; llene hasta el nivel máximo con	***Semanalmente***						
Limpie el equipo eliminando el polvo y la suciedad.	***Mensualmente***						
Verifique las líneas de aire comprimido, así como todas las conexiones.	***Mensualmente***						
Verifique la presión de suministro de aire comprimido.	***Mensualmente***						
Realice la medición de la salida UV de las lámparas de exposición principal.	***Mensualmente***						
Revise visualmente si hay fugas en las bombas o en las tuberías.	***Cada 3 meses***						
Verifique la pegajosidad de la plancha adhesiva.	***Cada 3 meses***						
Reemplace las lámparas de exposición.	***Si la salida se mide por debajo de 14***						
Reemplace las lámparas de la unidad de acabado con luz.	***Cada dos reemplazos de las lámparas de exposición principal***						
Mantenimiento realizado por el técnico de servicio							
Verifique la operación de las bombas y de la unidad de enfriamiento. Si es	***Cada 3 meses***						
Verifique el funcionamiento correcto de los interruptores de enclavamiento de	***Cada 3 meses***						
Limpie las bandejas y tuberías de suministro de lavado.	***Cada 3 meses***						
Verifique la condición de los cepillos en busca de daños, rendimiento de los	***Cada 3 meses***						
Verifique la configuración de presión del cepillo.	***Cada 3 meses***						
Verifique la tensión de las cadenas y de los engranajes del cepillo de engrase.	***Cada 3 meses***						
Verifique el arranque y la parada de los cepillos y de las barras de aspersión.	***Cada 3 meses***						
Ponga en funcionamiento y verifique cada función separadamente utilizando la	***Cada 3 meses***						
Verifique todos los motores y cajas de engranajes.	***Cada 3 meses***						
Verifique el flujo de solvente y ajústelo si es necesario.	***Cada 3 meses***						
Mida la exactitud de los sensores de temperatura de las lámparas y de la mesa	***Cada 3 meses***						
Verifique los indicadores de las lámparas externas.	***Cada 3 meses***						
Reemplace el fluido de enfriamiento y enjuague el sistema.	***Cada año***						

GLUNZ & JENSEN
DEGRAF