

▼ BETRIEB	ABSCHNITT ►	Vorheizung	Entwickler 1	Entwickler 2	Trockner	Kühlung	Reinigungsdauer
1. Behälter prüfen.			<i>Täglich</i>	<i>Täglich</i>			~ 2 Min.
2. Sicherheitsprüfung der mechnischen Komponenten.		<i>Täglich</i>	<i>Täglich</i>	<i>Täglich</i>	<i>Täglich</i>		~ 5 Min.
3. Rückstände von Transportrollen reinigen.		<i>Täglich/wöchentlich (abhängig vom Grad der Verunreinigung)</i>	<i>Täglich/wöchentlich (abhängig vom Grad der Verunreinigung)</i>	<i>Täglich/wöchentlich (abhängig vom Grad der Verunreinigung)</i>	<i>Täglich/wöchentlich (abhängig vom Grad der Verunreinigung)</i>		~ 5 Min.
4. Flüssigkeitsstand der Lösung im Entwickler 1 prüfen.			<i>Täglich</i>				~ 5 Min.
5. Sprührohre reinigen.			<i>Wöchentlich</i>	<i>Wöchentlich</i>			~ 10 Min.
6. Pumpen reinigen. ²⁾			<i>Alle 3 Monate</i>	<i>Alle 3 Monate</i>			~ 30 Min.
7. Lösung wechseln und Filter reinigen.			¹⁾				~ 30 Min.
8. Hauptreinigung: ³⁾ a. Alle Rollen, Führungen, Bürsten, Sprührohre und Tanks mit reinem Wasser reinigen. b. Entwickler 1 mit reinem Wasser füllen und das Reinigungsprogramm ausführen. c. Wasser entleeren (einschließlich Filter und Wärmetauscher). ⁴⁾			<i>Bei Lösungswechsel oder einmal im Monat</i>	<i>Bei Lösungswechsel oder einmal im Monat</i>			~ 1 Std.
9. Wasserfüllstand prüfen. Bei Bedarf auffüllen (nicht alle Modelle).						<i>Alle 2 Monate</i>	~ 5 Min.

¹⁾ Die Wechselhäufigkeit hängt von der Art der verwendeten Lösung ab.

²⁾ Siehe Anleitungen im Entwicklungsautomat-Wartungshandbuch.

³⁾ Siehe Reinigungsanleitungen im Benutzerhandbuch

⁴⁾ Nach dem Reinigen das GESAMTE Wasser aus dem Entwickler 1, dem Filter und dem Wärmetauscher entfernen, bevor frische Lösung nachgefüllt wird.
Nach dem umwälzen, kein Wasser im System lassen.

Lösungstyp: _____ m²
 Lösungswechsel: _____ m²
 Filterwechsel: _____ m²